

DSC880DW 取扱説明書 訂正とお詫び

P.22

誤

▶ 言語の設定(初期設定:日本語)

英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語です。

正

▶ 言語の設定(初期設定:日本語)

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、日本語です。

誤

5.



正

5.

